# Käyttöohje ebm-papst EC control -ohjelmaan

### Vaihe 1

Vaiheet 1-4 tehdään, kun ohjelma otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. Muutoin siirry suoraan vaiheeseen 5.

System login EC-Control							
ebm-papst GmbH & Co. KG D-74673 Mulfingen							
Version 3.11 Build 318							
Art. No. 25714-2-0199							
	User login						
	Fab name	Customer					
	User name	OEM					
	Password	•••••					
	Language	English 🔻					
Control Monitoring Plug&Play							



ebmpapst

Mene valikoon: **options** riville: **computer and interfaces**.



# Vaihe 3

Valitse tietokoneesi IP-osoite laatikkoon ja paina lipusta jossa + merkki.





engineering a better life

Tämä ruutu avautuu. Vaihda ylimpään valikkoon **Type USB**. Paina sitten toisen rivin suurennuslasia.

Ruutuun täyttyy automaattisesti USB-muuntimen tunnus. Muuta **Bus system** tyypiksi **MODBUS.** Paina lopuksi **OK**.

Add interface					
Adds the following interface to computer 127.0.0.1:					
Туре	USB 🔹				
Address	EPOLSSRB	- 🔎			
Bus system	MODBUS				
		10 Help			

# Vaihe 5

(Aikaisemmat vaiheet tehdään ainoastaan kun ohjelma otetaan käyttöön ensi kertaa.)

Avaa valikko file ja valitse configuration assistant.

Sec-Control Version 3.11 Build 318								
File View Options Help								
2	Lock/New login	P						
B	Edit mode							
$\triangleright$	Configuration assistant							
Δ	Failure list Ctrl+F							
	Statistics							
0	Quit	1						
		-						



### Vaihe 6 a) valitse small size fab



b) valitse **i have connected one single fan** sen jälkeen valitse **continue**.



# Vaihe 7

Jos listalla näkyy jo puhallin, valitse se ja paina **remove** (=poista puhallin). Sen jälkeen paina **Start search**.

**HUOM!** Jos ruutu on kuten alla, voit painaa heti **start search**. Puhallin löytyy muutaman sekunnin kuluessa.

Valitse **Continue, save** ja viimeinen ruutu **finish**. Ohjelma lataa tietoja pienen hetken.

	1	Oniversity			
1		Address	Protocol	ch   <u>WR</u> emove Interface	Туре
I					
		•	I	"	4
		G Back	Continue	X Cancel	() Help



Ohjelma ohjaa sinut takaisin etusivulle. Nyt näet pienen neliön, joka voi olla väriltään musta, punainen tai oranssi.

Tuplaklikkaa neliötä niin ponnahdusikkuna aukeaa.



ebmpapst

engineering a better life

Nyt voit muuttaa puhaltimen asetuksia. Jos haluat ohjata puhaltimia väylän kautta, muuta ohjaustavaksi RS485/Bus ja paina **set.** Nyt voit kirjoittaa puhaltimelle nopeusohjeen: kirjoita arvo 10 laatikkoon "Set value %". Puhallin käynnistyy 10% teholla.



engineering a better life



engineering a better life

#### Indikoinnin asettaminen puhaltimeen:

